

# Telepatik Hızlı Kullanım Kılavuzu

Telepatik'in bazı temel fonksiyonları programlamaya gerek olmadan da kullanılabilir. Kurulum kılavuzuna göre bağlantıları yapıp Telepatik'i çalıştırdıktan sonra aşağıdaki özellikleri SMS ile kullanabilirsiniz.



## Rölelerin Kontrol Edilmesi

Fabrika ayarlarında röleler AA, BB, CC ve DD olarak adlandırılmıştır (uygulama ile değiştirilebilir). Röleler, Telepatik'e SMS yollayarak aşağıdaki örneklerdeki gibi kontrol edilir;

SMS	FONKSİYON
AA1	Birinci röle sürekli olarak çeker
AA0	Birinci röle sürekli olarak bırakır
BB 90s	İkinci röle 90 saniye süre ile çeker (1..999 saniye arasında olabilir)
cc 15d	Üçüncü röle 15 dakika süre ile çeker (1..999 dakika arasında olabilir)
DD	Dördüncü röle 1 saniye süre ile çeker ( bu süre uygulama ile değiştirilebilir)

## Giriş ve Röle Durumlarının Okunması

Girişlerin ve rölelerin durumu RAPOR yazılı SMS'le sorgulanır. Gelen cevapta girişe bağlı kuru kontak durumu Açık/Kapalı olarak ve rölelerin durumu 0/1 olarak bulunur. Süreli çeken rölelerin kalan çekili kalma süreleri de belirtilir.

## Günlük Kullanımın Görülmesi

Telepatik'te giriş ve rölelerin günlük kullanım sayıları ve süreleri SMS'le sorgulanabilir.

SMS	FONKSİYON
SAYAC1	Rölelerin bugünkü çekme sayıları ve toplam çekili kaldığı süre
SAYAC2	Rölelerin dünkü çekme sayıları ve toplam çekili kaldığı süre
SAYAC3	Girişlerin bugünkü aktif olma sayıları ve toplam aktif kalma süreleri
SAYAC4	Girişlerin dünkü aktif olma sayıları ve toplam aktif kalma süreleri

## Gelişmiş Özellikler

Alarm bildirimini yollama, sıcaklık ölçme, rölelerin otomatik çekmesi, aramayla röle çekme, giriş ve röle isimlerini değiştirme gibi birçok gelişmiş özelliği kullanabilmek için Android mobil uygulamanın telefona kurulması gerekir. Telepatik'e "LINK" yazılı SMS yollandığında gelen cevapta uygulama ve kullanım kılavuzunun linkleri bulunur.